Bedienungsanleitung

TP 810 / 1010 / 1210 TP 811 / 1011 / 1211

Touch Panel
für den Einsatz in
Koch-, Universalund
Klima-, Reife- Rauchanlagen

V10.52

Stand: September 2012

Mess- und Regeltechnik Prozess-Steuerungen Hardwareentwicklung Softwareentwicklung Sonderelektronik Food-Technology Prozess-Visualisierung



aditec gmbh Talweg 17 D-74254 Offenau

Tel.:+49(0)7136 96122-0 Fax:+49(0)7136 96122-20

www.aditec.net eMail: info@aditec.net

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 **C**€ -konform TP 811/1011/1211



Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	
2	Grundstellung (Standby)	E
3	Menue Seite	7
4	Erstellen eines Programms (Programmiermodus)	8
	4.1 Funktionen der Bildschirmtastatur	9
	4.2 Eingabe von Kammer- und Kernsollwert in den Schritten	
	4.2.1 Eingabe negative Sollwerte für Kammer- und Kerntemperatur	
	4.3 Eingabe eines Deltawertes	
	4.4 Umluftstufen	
	4.5 Wiederholschritte festlegen	
	4.6 Seite "Bearbeiten" (Funktionen, Programmieren)	
	4.8 Programme /Schritte kopieren, löschen, einfügen	
	4.9 Programmauswahl	
	4.10 Programmwahl	
	4.11 Schneller Programmstart	
	4.12 Start eines Programms mit Chargen-Nr. und Vorwahlzeit	
	4.12.1 Start mit Uhrzeit	
	4.12.2 Start sofort	
5	Favoriten setzen	17
6	Betriebsmodus	
	6.1 Optionale Listen	
	6.1.2 Prozessanzeige	
	6.1.3 Aggregate-Tasten, Aggregatemodule	
	6.1.4 Aggregate- und Relaisanzeige	
	6.1.5 Meldungen (Betriebsmeldungen)	
	6.1.6 Alarme	
	6.1.7 Optionale Regelkreise	
	6.2 Abschaltbedingungen	
	6.3 Negative Kernabschaltung (Duschen/Abkühlen)	21
	6.4 Der FC-Wert	
	6.5 Flüchtige Änderung der Sollwerte	
	6.6 Chargen-Nummer	
	6.7 Schrittweiter- und zurückschaltung	
	6.8 Programm anhalten	
	6.9 Einzelschrittsteuerung	
	6.10 Alarmsignal	
	6.11 Programmlaufzeit, Betriebszeitanzeige im Betriebsmodus	
7	Information-Seite	24
8	Profile	25
	8.1 Programme laden	
	8.2 Datum und Uhrzeit	
	8.3 Belegungsdiagramm	
	8.4 Signal freigeben bzw. sperren	
	8.5 Versionen anzeigen	
	8.6 Administratoren, Bedienerrechte, Passwortverwaltung	
9	Kennlinie	29
10	Datenbank	31
	10.1 Messwerte darstellen	
	10.2 Messwerte exportieren	
11	·	
•	11.1 In der Grundstellung (Standby)	

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 **C€** -konform TP 811/1011/1211



11.	2 Im Programmiermodus	33		
11.	3 Im Betriebsmodus	35		
12	Eigene Notizen im Touch Panel anlegen	35		
13	Betriebsstunden Stand (Profile)	36		
13.				
14	Tastensperre	37		
15	Netzausfall			
16	Fehlerliste (mögliche Probleme)	39		
17	Anschlussbild			
18	Technische Daten	41		
19	Abbildungsverzeichnis	42		
20	Stichwortverzeichnis	43		
21	Sicherheitshinweise	45		



In dieser Bedienungsanleitung benutzte Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole benutzt, um wichtige Informationen hervorzuheben:

Symbol	Beschreibung
	siehe Seite
①	Dies ist ein Hinweis oder ein Tipp .
B	Betätigung einer Taste auf dem Touch Panel.
<u></u>	Achtung! Dieses Symbol weißt auf Maßnahmen hin, die Sie berücksichtigen sollten, um potentielle Probleme zu vermeiden.
	Zeigt eine Folge von Punkten an, die nacheinander ausgeführt werden sollten.



1 Übersicht



Das Industrie-Panel **TP81X/101X/121X**, mit bedienbarer Bildschirmoberfläche, 8,4"/10,4"/12,1" TFT-Display, diversen Schnittstellen, Gehäuse im Industrie-Standard ist für den Einsatz in **universal Kochund Räucheranlagen sowie Klimarauch- oder Reifeanlagen vorgesehen.**

Das aditec Touchscreen Bedientableau (TP81X, TP101X, TP121X) wird in Verbindung mit freiprogrammierbaren Steuerungen (SPS/PLC) MS110 bzw. MS210 eingesetzt.

Die diversen Schnittstellen ermöglichen einen Datentransfer zwischen dem Touchpanel TP81X/TP101X/TP121X und einem PC. Die Steuerung ist über einen PC mit dem aditec Serviceprogramm leichter programmierbar. Mit dem Visualisierungsprogramm aditec "VisuNet" besteht die Möglichkeit einer Vernetzung der Steuerungen mit einer übergeordneten Programmüberwachung und Protokollierung von Temperatur- und Feuchteverläufen, Prozessen usw.. Dadurch kann eine umfassende Qualitätskontrolle nach HACCP und IFS (ISO 9000) der behandelten Produkte gewährleistet werden. Mit dem Fernwartung-/Fernwirksystem aditec-control ist es möglich, nicht nur das VisuNet-Programm von jedem beliebigen Ort aus (Internet) zu bedienen bzw. zu überwachen, sondern auch direkten Einfluss auf die Anlage zu nehmen.



2 **Grundstellung (Standby)**

Nach Netzanschluss erfolgt das selbstständige Hochfahren des Touch Panels. Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern. Um einen Abgleich zwischen Touch Panel und Steuerung zu gewährleisten, muss das Netz- und Steuerteil *(SPS)* zuerst ans Netz angeschlossen werden. Danach erscheint entweder eine blaue Seite oder ein Firmenlogo. Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle um auf die Standby Seite zu gelangen.



Bitte bedienen Sie das Touch Panel nicht mit spitzen Gegenständen (z.B. spitzen Fingernägeln, Kugelschreibern, spitzen Bleistiften, Schraubendrehern). Benutzen Sie nur stumpfe, weiche Gegenstände wie z.B. Ihre Fingerkuppe, einen Radiergummi o.ä.




Abbildung 1: Grundstellung (Standby)

Auf der Grundstellungsseite (*Standby*) werden die aktuellen Ist-Werte, die eingewählten Favoriten-Programme sowie die aktuelle Uhrzeit angezeigt. In der Grundstellung ist kein Programm ausgewählt, d.h. es werden alle Sollwerte mit "0" angezeigt. Außerdem ist in der Infoleiste der aktuelle Betriebszustand der Anlage ersichtlich. Eine Unterbrechung der Verbindung zwischen dem Touch Panel und der Steuerung (*z.B. während der Datenübertragung*) wird hier ebenfalls angezeigt.

Die Führungsleiste (Basic-Line) ist am Fußende des Touch-Bedienfeldes in 5 Führungstasten aufgeteilt:



Wird die Grundstellungsseite durch Betätigen einer Taste verlassen, gelangen Sie mit der Taste "Start" immer wieder auf diese Seite zurück (Anlage nicht im Betrieb).



3 Menue Seite

Die Menue Seite des Touch Panels ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 2: Menue Seite des Touch Panels

Automatik Programme

Öffnet die Seite Programmwahl (S Seite 15).

Programmieren

Öffnet die Seite Programmwahl (Seite 15).

Information

Auf der Informationsseite können verschiedene feststehende Mitteilungen angesehen werden (Seite 24).

Aktuelle Kennlinie

Öffnet die Seite Kennlinie. Hier kann der Temperatur-Zeit-Feuchte-Fc-Wert-Verlauf des gerade ablaufenden Programms angeschaut werden (Seite 29). Funktion ist deaktiviert wenn kein Programm abläuft.

Datenbank

Öffnet eine Liste der letzten 16 abgelaufenen Programme (Seite 31).

Notizen

Öffnet eine Seite mit der Möglichkeit eigene Notizen (z.B. Mitteilungen) zu erstellen. (Seite 35).

PID in Betrieb

Öffnet die Seite PID. Die Einstellungen sind mit einem Passwort geschützt und können nur vom Servicetechniker eingesehen werden. (Steuerung muss im Betrieb sein).

Konfiguration

Anlagenspezifische Einstellungen der Steuerung. Die Einstellungen sind mit einem Passwort geschützt und können nur vom Servicetechniker vorgenommen werden.

Serviceeinstellungen

Einstellungen für Servicepersonal vor Ort: Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten etc. Die Einstellungen sind mit einem Passwort geschützt und können nur vom Servicetechniker vorgenommen werden.

Profile (Seite 25)

Einstellungen für Bedienpersonal (Endanwender). Diese Einstellungen sind mit keinem Passwort geschützt.

Die Schaltflächen "Modem", "Terminkalender" und "Rechner" stehen zur Zeit nicht zur Verfügung.



4 Erstellen eines Programms (Programmiermodus)

- Betätigen Sie die **Taste "Programme"** in der unteren Führungsleiste *(oder über Taste "Menue" und dann "Programmieren")*.

Sollte eine Eingabe von PIN notwendig sein, dann ist die Funktion "Administratoren" S. 27, Pkt. 8.6 freigeschaltet und diese Änderung nur bestimmten Personal vorbehalten.

Durch Auswahl einer Programm-Nummer aus der linken Liste wird der Platz für ein zu überschreibendes oder neu zu bestimmendes Programm gewählt.

- Betätigen Sie anschließend die **Taste "Prozessliste"**Nach dem Öffnen der Prozessliste können auf dieser Seite alle notwendigen Schritte/ Prozesse/
Programm-Name/ Werte erstellt werden.

Es können nur die Sollwerte eingegeben bzw. verändert werden, die auch in der Konfiguration freigeschaltet wurden.

Wir schlagen folgende Vorgehensweise auf der Seite "Prozessliste" vor:




Abbildung 3: Erstellen eines Programms

Berühren Sie das **Feld "Schrittnummer"** zwei mal, wird ein neues Menüfenster geöffnet. Funktionsbeschreibung dazu: Punkt 4.8 auf der Seite 12

Feld "Programm"

Bei einmaligem Antippen des Feldes "Programm", wird dieses entsprechend markiert und Sie können mit den Pfeiltasten in den Programmen blättern.
Bei nochmaligem Betätigen, ist eine weitere Bearbeitung möglich (Punkt 4.8 auf der Seite 12)



4.1 Funktionen der Bildschirmtastatur

Esc - Löschen des gesamten Textes

Shift/Caps - Klein-/Großbuchstaben

- entfernen der Stelle nach dem Cursor- die Stelle vor dem Cursor wird gelöscht

End - Cursor an die letzte Stelle des Namens bewegenHome - Cursor an die erste Stelle des Namens bewegen

Exit - Vorgang verlassen, ohne die ursprünglichen Einstellungen zu verändern

Enter - Eingabe übernehmen



Abbildung 4: Bildschirmtastatur

4.2 <u>Eingabe von Kammer- und Kernsollwert in den Schritten</u>

Bei der Eingabe von Sollwerten für Kammer- und Kerntemperatur erscheint eine neue Tastatur.

Tastatur:

- 1. Wert im Eingabefeld löschen
- Tastatur schließen. Die Änderung des Sollwertes werden nicht übernommen.
- 3. Umschaltung des Vorzeichens
- 4. Sollwert deakltivieren
- 5. Eingegebenen Wert übernehmen




Abbildung 5:Tastaturansicht

4.2.1 Eingabe negativer Sollwerte für Kammer- und Kerntemperatur

In der Steuerung können Sollwerte für Kammer- und Kerntemperatur auch negativ eingegeben werden.

- Gilt nur mit der Steuerung MS 110/210 ab Version 10.24. Der Messbereich für Pt100 Eingänge ab dieser Steuerungsversion ist 60 bis 350°C.
- Um die negativen Sollwerte in den Schritten programmieren zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen unter Position "Konfiguration\Sollwertbegrenzung die entsprechenden Sollwertgrenzen f\u00fcr Kammer und Kern negativ eingestellt werden.
 - Ab Version TP1010 V27 gilt für Kammer und Kern "0" als Sollwert, deshalb wird beim Erstellen eines neuen Programmschrittes für Kammer und Kern Sollwert "Off" angezeigt. Das bedeutet: Sollwert ist deaktiviert. Sobald eine Zahl eingegeben ist (auch "0"), gilt der Sollwert als aktiviert. Sollte der Sollwert später im Schritt wieder abgeschaltet werden, betätigen Sie Taste "Off".





4.3 <u>Eingabe eines Deltawertes</u>

Das Kochen im Delta-T-Verfahren (*Deltatemperaturregelung*) dient der langsamen und gleichmäßigen Erwärmung der Ware. Dabei wird die Kammertemperatur immer um den Delta-Soll-Wert höher als die tatsächliche Kerntemperatur der Ware geregelt, d. h. der

Temperaturunterschied zwischen der Oberfläche und dem Kern der Ware bleibt immer gleich. Der eingegebene Kammer-Soll-Wert dient als obere Begrenzung der Kammertemperaturregelung.

(i)

Der Sollwert der Kammertemperatur wird während des Programmablaufs aus dem Kerntemperatur-Istwert plus der eingegebenen Deltatemperatur errechnet.

Ein kleiner Delta-Soll-Wert verlängert die Kochdauer und das Erwärmen erfolgt schonender, ein großer Delta-Soll-Wert beschleunigt den Kochvorgang.

Als Delta-Wert ist eine Eingabe von 0 bis 99°C möglich. Eingabe 0 bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist.




Abbildung 6: Eingabe des Deltawertes

4.4 Umluftstufen

Die Möglichkeit Umluftstufen zu programmieren bzw. zu verändern hängt von den Einstellungen der Anlage ab (Konfiguration).



Ist das Feld "Umluft" in einem Prozess grün unterlegt, bedeutet das, die intelligente Umluftsteuerung ist aktiv, d.h. der Automatik-Betrieb ist programmiert.

Ist das Feld blau, so ist die intelligente Umluft nicht programmiert. Es ist eine fest programmierte Stufe eingegeben.

Abbildung 7: Umluftstufen

Intelligente Umluftsteuerung bedeutet ein automatisches hoch- bzw. herunterschalten der Umluft in Abhängigkeit von den Soll-, Istwerten der Temperatur bzw. Feuchte. Dieses wird meistens in Klimabzw. Reifeanlagen verwendet. Bei der Halbautomatik läuft immer eine Umluftstufe. Bei Vollautomatik gibt es eine Ruhezone, in der keine Umluftstufe läuft. Außerdem kann für automatische Ansteuerung eine Schonzeit und Verweilzeit eingegeben werden.


①

Ist die Intelligente Umluftsteuerung in der Konfiguration freigeschaltet, kann diese durch direkte Eingabe einer Umluftstufe außer Kraft gesetzt werden.




Durch Antippen des Feldes "Umluft" im entsprechenden Prozess, erscheint ein Fenster, in welchem die Umluftstufe ausgewählt werden kann:

Intelligente Umluftsteuerung freigeschaltet:



Intelligente Umluftsteuerung deaktiviert:



4.5 Wiederholschritte festlegen

Bei freigeschalteter Funktion ist es möglich, für einzelne Schritte oder Schrittkombinationen Wiederholungen einzugeben.



Abbildung 8: Wiederholschritte festlegen

Geben Sie ein, welche(r) Schritt(e) wiederholt werden soll(en) und wie oft. Betätigen Sie anschließend "Enter".

Beispiele:

1. Möchten Sie den 2. Schritt 3 x wiederholen, geben Sie ein:

Enter

von Schritt : 2 bis Schritt : 2 Durchläufe : 3

Möchten Sie die Schritte 2 bis 5,
 mal wiederholen, geben Sie ein:

von Schritt : 2 bis Schritt : 5 Durchläufe : 10

①

Eine Eingabe von "99" bei Durchläufe bedeutet unendliche Wiederholung.

Löschen



Seite "Bearbeiten" (Funktionen, Programmieren) 4.6 **Programm aus Liste** Bearbeiten Standby **Programm Prozessliste** oder markieren Zusatzfenster Programm aus Liste **Bearbeiten** Program. Standby Menue "Bearbeiten" markieren Programm-Name ändern Programm-Nummer Schritt-Nummer (20 Zeichen möglich) auswählen auswählen Feld "Programm" antippen, danach mit den Pfeiltasten in der Führungsleiste-Rohwurst **Programm** 01 Programm auswählen Prozess-Name Räuchern auswählen **Schritt** Feld "Schritt" antippen, danach mit Umluftstufen * Kammer 48 Umluft den Pfeiltasten in der S. 14, Pkt. 4.4 Führungsleiste Schritt Rauchintervall 0 Kern 030 % auswählen Elektroheizung Aggregatemodule 55 Feuchte min. % OFF programmieren Sollwerte ändern Rauchklappe ⊗ S. 18, Pkt. 6.1.3 75 Feuchte max. 9/0 Ein 005 Aus 020 m und programmieren Zeit) h/m 00:25 Frischluft % 20 ← Stufenlose Aggregate programmieren (über analogen Ausgang) S. 18, Pkt. 6.1.3 Prozessliste Start Menue

Abbildung 9: Programme bearbeiten

Nummer

(i)

Auch auf der Seite "Bearbeiten" ist es möglich, Programme oder Schritte einzufügen, zu kopieren oder zu löschen. In das entsprechende Untermenü gelangen Sie durch doppeltes Antippen des Feldes "Programm" bzw. "Schritt". "Programme/Schritte kopieren, löschen, einfügen" S. 13, Pkt. 4.8

vor-/ zurückblättern der

Programm- bzw. Schritt-

Zurück zur Seite

Prozessliste

4.7 Verkettung von Programmen

Zurück zur

Betriebs-Seite

In jedem Programm besteht die Möglichkeit, 20 Schritte¹ zu programmieren. Werden mehr als 20 Schritte benötigt, können mehrere Programme hintereinander verkettet werden.

Wenn der letzte Programmschritt programmiert ist und der Schritt 1 im nächsten Programm ebenfalls programmiert ist, erfolgt automatisch eine Verkettung dieser beiden Programme. Ist der letzte Schritt nicht programmiert, beendet die Steuerung das Programm nach dem letzten

programmierten Schritt.



Es besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit die Steuerung auf mehr als 20 Schritte aber weniger Programmen einzustellen: Service / Programm-, Schritteanzahl einstellen

¹ Wenn unter Service/ Programm-, Schrittanzahl die Anzahl der Programme bzw. Schritte nicht geändert wurde.



4.8 Programme /Schritte kopieren, löschen, einfügen

Feld "Programm"

Bei nochmaliger Berührung des Feldes "Programm, wird ein Menüfenster geöffnet. Damit haben Sie die Möglichkeit ein Programm zu kopieren bzw. zu löschen.






Ein ausgewähltes Programm kann an eine gewünschte Stelle kopiert werden.



Ein Programm wird bei Betätigung der Taste "Enter" automatisch kopiert. Ein bereits existierendes Programm wird an dieser Stelle überschrieben!

Feld "Schrittnummer"





Ein Schritt wird bei Betätigung der Taste "Enter" automatisch kopiert.
Ein bereits existierender Schritt wird an dieser Stelle überschrieben!
Das Löschen oder Einfügen eines Schrittes kann zu ungewollten Programmverkettungen oder Auflösung von verketteten Programmen führen! (© Pkt. 4.7, S. 12)

4.9 Programmauswahl

Ausgehend vom Standby Modus gibt es drei Möglichkeiten ein Programm auszuwählen:

1) Antippen des Feldes Programmnummer



Über die Bildschirmtastatur geben Sie die gewünschte Programmnummer ein, bestätigen Sie mit "Enter".



2) Antippen des Feldes "Grundstellung"



Eine Liste aller zur Verfügung stehender Programme wird geöffnet. Wählen Sie ein Programm aus und bestätigen Sie mit "Enter".

3) Wählen Sie ein Programm direkt aus der Favoriten-Liste aus:



Abbildung 10: Favoriten - Liste

Erstellen der Favoriten-Liste, Pkt. 5, Seite 17.

Nach Auswahl eines Programms können Sie nun mit den *Pfeiltasten (siehe Abbildung 11, Punkt 2 und 3)*, alle für die Prozesse erforderlichen Werte kontrollieren und falls erforderlich korrigieren. Hierzu drücken Sie die Taste "Programm" (siehe Abbildung 11, Punkt 4), um auf die Programmwahl Seite (siehe Seite 15) zu gelangen. Wählen Sie ein Programm aus und drücken Sie die Taste "Prozessliste", hier können nun die Werte korrigiert werden (siehe Seite 8).



Abbildung 11: Führungsleiste Grundstellung

(i)

Das Senden des Programms in die Steuerung erfolgt erst nach Programmstart. Das geschieht nur einmalig und nur im Fall einer Programmänderung. Ansonsten wird ein Programm nur verglichen und sofort gestartet.

Nachdem ein Programm ausgewählt wurde, können mit den oberen Pfeiltasten die freigeschalteten optionalen Listen angezeigt werden:




Abbildung 12:Optionale Listen



4.10 Programmwahl




Abbildung 13: Seite Programmwahl

Führungstasten:

- 1. Start: zurück zur Grunstellungsseite (Standby)
- 2. < : vorheriges Programm auswählen
- 3. > :nächstes Programm auswählen
- 4. Prozessliste: öffnet Seite Prozessliste
- 5. Bearbeiten: bearbeiten, kopieren oder löschen eines Programms

4.11 Schneller Programmstart

Bei einem Programmstart vergleicht das Touch Panel, das aktuelle Programm mit dem Programm in der Steuerung. Ist das Programm im Touch Panel und in der Steuerung identisch, so wird das Programm sofort gestartet. Wird ein Unterschied festgestellt, sendet das Touch Panel das Programm zur Steuerung und startet anschließend das Programm.

Vorteil:

Ein schneller Programmstart ist möglich. Programme werden nur zur Steuerung gesendet wenn diese unterschiedlich sind.



Bei verketteten Programmen¹ vergleicht das Touch Panel alle Programme, die miteinander verkettet sind, unabhängig davon welches Programm aus der Verkettung gestartet werden soll. Falls bei Programmen Unterschiede festgestellt werden, sendet das Touch Panel diese zur Steuerung.

¹ Verkette Programme: wenn ein letzter Schritt in einem Programm existiert, so ist dieses Programm mit dem nächsten Programm verkettet. Das bedeutet: nach dem Abarbeiten des letzten Schrittes eines Programms startet die Steuerung automatisch das nächste Programm, falls ein solches existiert.



4.12 Start eines Programms mit Chargen-Nr. und Vorwahlzeit

Programm wie unter Punkt 4.9, Seite 13 beschrieben auswählen.

Nachdem das gewünschte Programm ausgewählt ist und die entsprechenden Sollwerte programmiert sind, kann die Anlage mit der **Taste** "**Start"** gestartet werden.

Wurde die Funktion "Chargen-Nr." freigeschaltet, fragt das Touch Panel zuerst nach einer Chargenbezeichnung.




Abbildung 14: Eingabe der Chargen-Nummer

Betätigen Sie die obere Zeile des Feldes Chargen-Nr. Es erscheint eine Bildschirmtastatur zur Eingabe einer Chargenbezeichnung (14 Zeichen möglich). Nach Eingabe bestätigen Sie mit Enter. Die Chargenbezeichnung für das aktuelle Programm wird übernommen.



Die Chargen-Nr. muss eingegeben werden, wenn diese freigeschaltet wurde, ansonsten kann ein Programm **nicht** gestartet werden.

Folglich haben Sie die Auswahl zwischen: "Start mit Uhrzeit" oder "Start sofort".



Abbildung 15: Eingabe der Startzeit

4.12.1 Start mit Uhrzeit

Tippen Sie auf das Datum- bzw. Zeitfeld und geben Sie die gewünschte Startzeit und das Startdatum ein und bestätigen mit "Enter".

Die Uhrzeit und das Startdatum werden in das Auswahlfenster übernommen, noch einmal "Enter" betätigen. Das Programm wird in die Steuerung gesendet (Fortschrittsbalken wird angezeigt).

In der Infoleiste erscheint die gesetzte Startzeit. Wird diese Zeit erreicht, wechselt die Anzeige in der Infoleiste auf "Anlage in Betrieb" und das Programm wird gestartet.



Während die Wartezeit abläuft, blinkt die Taste "Stop" in der Führungsleiste. Nach Betätigung dieser Taste wird der Wartemodus abgebrochen und die Steuerung geht in den Standby Modus zurück.

Mit der Taste "Exit" gelangen Sie ohne Veränderungen zu übernehmen zurück zur Grunstellungsseite (Standby).

4.12.2 Start sofort

Bei "Start sofort" geht die Anlage sofort in den Betrieb, was ebenfalls in der Infoleiste angezeigt wird. Das Programm wird in die Steuerung übertragen (Fortschrittsbalken wird angezeigt).



5 Favoriten setzen

Ausgehend von der Grundstellungsseite (Standby), das Tastenfeld "Programm" in der Führungsleiste betätigen. Aus der Programmliste auf der linken Seite ein Programm auswählen (siehe Seite 15). Durch das Antippen einer Zeile in der Favoriten-Liste, wird das Programm auf diesen Platz übernommen.

Nun haben Sie die Möglichkeit, auf der Standby-Seite ein Favoriten-Programm aus der Liste auszuwählen und mit der Taste "Start" zu starten.



Es besteht nur die Möglichkeit, ein Programm in der Favoriten-Liste zu überschreiben. Das herkömmliche Löschen eines Programms ist nicht möglich. Möchten Sie dennoch eine leere Stelle in der Favoriten-Liste anzeigen, überschreiben Sie dieses Programm mit einem leeren Programm ohne Programmnamen. Auf der Standby-Seite erscheint dann eine leere Zeile in der Favoriten-Liste.

6 Betriebsmodus

Die Steuerung befindet sich im Betrieb, das bedeutet es findet ein Programmablauf statt. Nach erfolgtem Programmstart wird das Tastenfeld "Stop" in der Führungsleiste rot unterlegt. In der Infoleiste erscheint der Lauftext "Anlage in Betrieb".



Abbildung 16: Betriebsmodus

Führungstasten:

- 1. Menue: öffnet das Hauptmenü der Steuerung
- 2. < : Schritt zurück (siehe Punkt 6.7, Seite 23)
- 3. > : Schritt vorwärts (siehe Punkt 6.7, Seite 23)
- 4. Halt: Prozess wird angehalten (Pausenmodus, siehe Punkt 6.8, Seite23)
- 5. Stop: Programm wird abgebrochen



Falls in der Steuerung der Administratorenmodus aktiviert ist, findet vor dem Programmstart eine Passwortabfrage statt. Nur Bediener, mit Programmstart-Recht können Programme starten.



6.1 Optionale Listen

In der Steuerung können Sollwerte von einem Servicetechniker über die Konfiguration zur Verfügung gestellt werden. Die Bedeutung dieser Sollwerte kann variieren, deshalb sollte sie vom Servicetechniker erklärt werden. In folgender Beschreibung sind nur mögliche Anwendungsbeispielen aufgelistet.

- Optionale Sollwerte + Aggregatetasten und -module
- Prozessanzeige
- Aggregat- und Relaisanzeige
- Meldungen (Betriebsmeldungen)
- Alarme
- Optionale Regelkreise (Ist-Temperaturen)

6.1.1 Optionale Sollwerte

Wurden zusätzliche Sollwerte (z.B FC-Wert, Delta-Temperatur, Umluft) bzw. Aggregate-Tasten freigegeben, werden diese in der Liste "Optionale Listen" / "Optionale Sollwerte" angezeigt. Hier können Sollwerte durch Antippen des Feldes flüchtig geändert werden.



Die neuen Sollwerte sind nur für den aktuellen Schritt gültig. Sie werden nicht dauerhaft gespeichert und gelten nur bis Ende des Schrittes. Um Sollwerte dauerhaft zu speichern "F", Programmiermodus" S. 11, Pkt. 4

6.1.2 Prozessanzeige

In der Prozessanzeige werden alle Schritte, die in diesem Programm programmiert sind, angezeigt. Der gerade ablaufende Prozess wird markiert.

Somit ist ersichtlich, welche Prozesse bereits abgelaufen sind und welche noch folgen.




Abbildung 17: Prozessliste

6.1.3 Aggregate-Tasten, Aggregatemodule

Wurden Aggregate-Tasten, bzw. -Module, freigeschaltet, dann kann auf diese Aggregate Einfluss genommen werden. Fragen Sie ggf. Ihren Servicetechniker.




Abbildung 18: Aggregate- Tasten, Module



Aggregate-Tasten

Es gibt verschiedene Arten von Aggregate-Tasten


- Ein/Aus-Tasten
- Tasten mit veränderbarer Pausezeit in Sekunden
- Tasten mit veränderbarer Intervallzeit in Prozent

Die Pause-Zeit eines Intervalls kann verändert, und in Sekunden eingegeben werden. Die Intervallzeit kann als Prozentwert eingegeben werden. Diesem Wert liegt die vorgegebene Basiszeit, die durch den Anlagenbauer konfiguriert wurde, zugrunde.

Die eingestellten Werte für Aggregate-Tasten, können verändert werden, indem das rechte Tastenfeld betätigt wird. Mit der Bildschirmtastatur, die sich daraufhin öffnet, kann ein neuer Wert eingegeben werden.



Diese flüchtige Änderung ist nur für den aktuellen Schritt gültig! Die Aggregate-Tasten können nur flüchtig in Schritten aktiviert bzw. geändert werden und sind NICHT dauerhaft programmierbar!



Betätigen Sie das jeweilige Tastenfeld und die Taste wird in Betrieb gesetzt und dabei rot unterlegt. Durch wiederholtes betätigen des Tastenfeldes, wird die Taste wieder ausgeschaltet. Sie können eine automatische Abschaltung der Taste programmieren. Fragen Sie ggf. Ihren Servicetechniker.



Die aktuellen Zustände des Aggregates werden in der Aggregate-/Relais Anzeige angezeigt! "Aggregate- und Relaisanzeige" Seite 7.

Aggregatemodule

Die Art des Moduls, die Möglichkeit der Werteingabe und die Einheit wird durch den Anlagenbauer in der Konfiguration festgelegt. Fragen Sie ggf. Ihren Servicetechniker.



Durch Berühren der einzelnen Felder können die Werte verändert werden, bzw. das Aggregat ein- oder ausgeschaltet werden.



Die Änderungen sind nur für den aktuellen Schritt gültig. Sie werden nicht dauerhaft gespeichert und gelten nur bis Ende des Schrittes!



(i)

Aggregatemodule lassen sich, im Gegensatz zu den Aggregate-Tasten, dauerhaft programmieren und speichern.


Programmiermodus" => "Bearbeiten" Seite 12.

Die aktuellen Zustände des Aggregates werden in der Aggregate-/ Relaisanzeige

6.1.4 Aggregate- und Relaisanzeige

In dieser Liste werden alle Aggregate, die im gerade ablaufenden Prozess konfiguriert wurden, mit ihrem Betriebszustand angezeigt. 0 - Aggregat aus

1 - Aggregat ein



6.1.5 Meldungen (Betriebsmeldungen)

Hier werden alle Meldungen, die in diesem Prozess oder Programm konfiguriert wurden mit ihrem Betriebszustand angezeigt. 0 - Kontakt offen

1 - Kontakt geschlossen

Meldungen sind nur Informationen und werden nicht zum Aufzeichnungsprogramm "VisuNet" gesendet.

6.1.6 Alarme

Hier werden alle Alarme, die in diesem Prozess oder Programm konfiguriert wurden mit ihrem Betriebszustand angezeigt. 0 - Kontakt offen

1 - Kontakt geschlossen

Alarme sind kritische Betriebszustände, die zum Aufzeichnungsprogramm "VisuNet" gesendet und protokolliert werden.

6.1.7 Optionale Regelkreise

Ab Version 10.50 können die Sollwerte der Optionalen Regelkreise (wenn vom Servicetechniker konfiguriert) individuell in Prozessen aktiviert werden. Somit hat der Endanwender die Möglichkeit, die Sollwerte dieser Regler in Programmschritten zu programmieren.



Der Sollwert eines optionalen Reglers kann entweder ein Reglersollwert oder eine Stellposition sein. Die Bedeutung der Sollwerteingabe bestimmt die Konfiguration des jeweiligen Reglers.

Wenn im gerade ablaufenden Prozess zusätzliche Regelkreise bzw. zusätzliche Sensoren konfiguriert wurden, werden diese mit ihrem aktuellen Temperaturwert (Istwert) hier angezeigt.



6.2 Abschaltbedingungen

Bei Erreichen mindestens einer Abschaltbedingung wird ein Programmschritt beendet. Ist ein Sollwert nicht programmiert (null bzw. OFF) ist auch die Abschaltbedingung ausgeschaltet.

Abschaltbedingungen sind:

- Ablauf der Sollschrittzeit auf 00.00
- Erreichen des Kernsollwertes
- Negative Kernabschaltung (Abkühlen, z.B. beim Duschen)
- Erreichen des FC-Sollwertes

unplanmäßiges Abschalten bei:

- Schritt vorwärts bzw. zurück schalten
- Taste "Stop" betätigen führt zum Programmabbruch
- Kammerfühler defekt, genereller Programmabbruch
- Kern- oder Feuchtefühler defekt, Programmabbruch nur bei programmierten Sollwert



Ein leerer (ungültiger) Programmschritt wird sofort beendet bzw. nicht gestartet. Ein Programmschritt gilt als gültig, wenn mindestens ein Prozess programmiert ist.

6.3 Negative Kernabschaltung (Duschen/Abkühlen)

Um Abkühlen/Duschen *(negative Kernabschaltung)* zu programmieren, muss der Sollwert für die Kammersolltemperatur niedriger als der Sollwert für die Kernsolltemperatur eingegeben werden.

Der Programmschritt endet, wenn der Kerntemperatur-Sollwert unterschritten wurde. Wird zusätzlich eine Betriebszeit eingegeben, endet der Programmschritt, wenn die Betriebszeit abgelaufen ist, **oder** wenn die Kernsolltemperatur unterschritten wurde, also wenn mindestens eine der Abschaltbedingungen erfüllt ist.

6.4 Der FC-Wert

Es Handelt sich hier um den FC-Wert 70-10 für Pasteurisieren!

Beim Pasteurisieren müssen die Keime abgetötet werden. Diese Abtötung hängt von der Erhitzungstemperatur/-zeit ab. Die Abtötungsrate unterliegt einem mathematisch erfaßbaren Gesetz. Das Maß für die Abtötung wird als FC-Wert bezeichnet.

Ein FC-Wert = 1 bedeutet eine keimabtötende Wirkung, die bei einer Kerntemperatur von 70 °C während einer Minute erzielt wird.

Die Keimabtötungsrate hängt außerdem von dem Säuregrad ab. Bei sauren Konserven, Fruchtsäften, Essiggurken usw. ergibt sich eine höhere Abtötungsrate und damit eine andere FC-Wert-Tabelle als bei normalen Fleischkonserven mit einem pH-Wert zwischen 5 und 7.

Um Verwechslungen vorzubeugen, können daher dem Fc-Wert noch zwei Angaben zugefügt werden, z. B. Fc 70-10, das bedeutet, daß bei einer Kerntemperatur von 70 °C und einer Minute der FC-Wert = 1 ist und bei einer Temperaturerhöhung von 10 °C erhöht sich der Fc-Wert um das 10-fache.



Der Fc-Wert wird im Abstand von 1 Minute aus der Kern-Ist-Temperatur ermittelt und aufsummiert. Da sich bei Temperaturen unter 55 Grad ein Fc-Wert von Null ergibt, erfolgt die Aufsummierung erst ab dieser Temperaturschwelle.



Temperatur in °C	Fc-Wert	Temperatur in °C	Fc-Wert	Temperatur in °C	Fc-Wert
55	0,032	70	1,000	85	31,623
56	0,040	71	1,259	86	39,811
57	0,050	72	1,585	87	50,119
58	0,063	73	1,995	88	63,096
59	0,079	74	2,512	89	79,433
60	0,100	75	3,162	90	100,000
61	0,129	76	3,981	91	125,890
62	0,158	77	5,012	92	158,490
63	0,200	78	6,310	93	199,530
64	0,251	79	7,943	94	251,190
65	0,316	80	10,000		
66	0,398	81	12,590		
67	0,501	82	15,850		
68	0,631	83	19,950		
69	0,794	84	25,120		

6.5 Flüchtige Änderung der Sollwerte

Im Betriebsmodus können die Sollwerte flüchtig geändert werden. Das heißt, die neuen Sollwerte sind nur für den aktuellen Schritt gültig und werden nicht gespeichert.

Berühren Sie das entsprechende Sollwertfeld und geben Sie über die erscheinende Zifferntastatur den neuen Wert ein. Bestätigen Sie mit "Enter".



Sollte eine Eingabe von PIN notwendig sein, dann ist die Funktion "Administratoren" S. 27, Pkt. 8.6 freigeschaltet und diese Änderung nur bestimmten Personal vorbehalten.

6.6 Chargen-Nummer

Ist die Anlage in Betrieb, kann die Chargen-Nummer angesehen bzw. verändert werden. Dazu betätigen Sie auf der Betriebsseite das Tastenfeld "Programm", links oben.



Die Chargenbezeichnung wird im Feld "Programm" angezeigt. Falls die Bezeichnung geändert werden soll, berühren Sie dieses Feld. Eine Tastatur in der eingestellten Anlagensprache wird angezeigt und ermöglicht es, die Charge umzubenennen. Bestätigen Sie mit "Enter". Betätigen Sie nochmals das Feld "Programm", wird die Chargen-Nummer wieder ausgeblendet und

Betätigen Sie nochmals das Feld "Programm", wird die Chargen-Nummer wieder ausgeblendet und der Programmname erscheint.



Sollte eine Eingabe von PIN notwendig sein, dann ist die Funktion "Administratoren" S. 27, Pkt. 8.6 freigeschaltet und diese Änderung nur bestimmten Personal vorbehalten.



6.7 Schrittweiter- und zurückschaltung

Im Betriebsmodus kann mit den Pfeiltasten in der unteren Führungsleiste in den nächsten oder in den vorherigen Schritt geschaltet werden.





Sollte eine Eingabe von PIN notwendig sein, dann ist die Funktion "Administratoren" S. 27, Pkt. 8.6 freigeschaltet und diese Änderung nur bestimmten Personal vorbehalten.

6.8 Programm anhalten

Mit der Taste "Halt" in der unteren Führungsleiste kann das gerade ablaufende Programm angehalten werden.



Betätigen Sie die Taste:

- die Taste "Halt" und die Taste "Stop" blinken im Wechsel
- in der Infoleiste wird angezeigt "Prozesse angehalten"
- alle Relais fallen ab
- die Betriebszeit wird angehalten

Bei nochmaliger Betätigung der Taste:

- das Blinken der Tasten erlischt
- Relais ziehen wieder an
- Betriebszeit läuft weiter



Sollte eine Eingabe von PIN notwendig sein, dann ist die Funktion "Administratoren" S. 27, Pkt. 8.6 freigeschaltet und diese Änderung nur bestimmten Personal vorbehalten.

Hält die Steuerung wegen der Einzelschrittsteuerung (**) Pkt. 6.9, S.23) am Schrittende an, erscheint in der Statusline eine Lauftextanzeige "Halt: Einzellschritt aktiv" und es wird eine blinkende Taste "Start" dargestellt. Beim Betätigen der Taste "Start" wird der Haltemodus verlassen und das Programm fortgesetzt und zwar:

- wenn die Abschaltbedingung nicht geändert worden ist, schaltet die Steuerung in den nächsten Schritt.
- wurde die Abschaltbedingung geändert, z.B. die Kerntemperatur erhöht, oder die Schrittzeit neu eingegeben, wird der bisherige Schritt fortgesetzt.

6.9 <u>Einzelschrittsteuerung</u>

Sobald ein Programmschritt zu Ende ist, schaltet die Steuerung automatisch in den nächsten Schritt. Ist dieser Sollwert im Prozess aktiviert (vom Servicetechniker konfiguriert), kann im Programmiermodus bestimmt werden, was nach dem Programmschritt geschehen soll:

- "Prozess **stop**" Funktion: die Steuerung wird in den Pause-Modus geschaltet (*Meldung erscheint "Prozess angehalten: Einzelschritt aktiv", die Taste "Start" und "Stop" blinken abwechselnd*). Durch Drücken der Taste "Pause" wird in den nächsten Schritt geschaltet.
- "Prozess go" Funktion: Steuerung schaltet automatisch in den nächsten Schritt.



6.10 Alarmsignal

Ist ein Alarm aufgetreten, zum Beispiel durch einen Fühlerfehler oder digitalen Eingang (Alarm), blinkt das Feld "Schritt" abwechselnd mit einem Lautsprechersymbol (*Alarm,Hupe*). In der Info-Leiste wird der Alarm und die Alarmursache (*z.B. Kammerfühler defekt*) angezeigt. Durch Antippen des Feldes wird der Alarm quittiert und die Hupe ausgeschaltet.






Kammerfühler defekt, genereller Programmabbruch. Kern- oder Feuchtefühler defekt, Programmabbruch nur bei programmierten Sollwert.

6.11 Programmlaufzeit, Betriebszeitanzeige im Betriebsmodus

Durch Betätigen des Zeichens "Uhr" kann während des Programmablaufs die Programmlaufzeit und/ oder die Restprogrammlaufzeit angezeigt werden.



Aktuelle Schrittzeit

Programmlaufzeit: Dauer des aktuellen Programms (schrittübergreifend)

Programmrestlaufzeit: Zeit bis zum Programmende (schrittübergreifend). Berücksichtigt werden nur die Schritte mit eingegebener Schrittzeit



Diese Funktion ist nur möglich mit MS Geräten ab Version 10.43.

7 Information-Seite



Auf der Informations-Seite können verschiedene feststehende Mitteilungen angesehen werden. Mit den Pfeiltasten in der unteren rechten und linken Ecke des Bildschirms können die Mitteilungen, die für Sie durch ihren Anlagenbauer bzw. Servicetechniker hinterlassen wurden, angesehen werden. Eine Veränderung ist hier nicht möglich.

Verlassen der Seite durch Berühren des Bildschirm an einer beliebigen Stelle.



8 Profile

Standby	Menue	\sum	Profile

Unter "Profile" werden alle Funktionen in der ausgewählten Anlagensprache angezeigt.

8.1 Programme laden

Standby	\sum	Menue	\sum	Profile	$ \sum$	Programme laden
	_					

Es besteht die Möglichkeit, bereits erstellte Programme auf einem USB-Stick zu speichern und in ein anderes Gerät zu übertragen bzw. zu sichern. Stecken Sie den USB-Stick in eine der beiden USB-Buchsen an der unteren Seite des Gerätes ein.



Bitte beachten Sie, dass der Schreibschutz des USB-Sticks entriegelt sein muss.

Ausgehend von der Grundstellungsseite (Standby), wählen Sie in der Führungsleiste "Menue" und anschließend "Profile". Aus der Liste "Profile" wählen Sie "Programme laden".

Zum Speichern der Programme auf USB-Stick tippen Sie das Tastenfeld "Programme auf USB-Stick laden" an. Um Programme vom USB-Stick zu übernehmen, tippen Sie auf "Programme aus USB-Stick holen".

Bevor die Funktion ausgeführt wird, erscheint auf dem Bildschirm die Mitteilung, dass der USB-Stick gesucht wird. Die anschließende Meldung "USB-Stick wurde gefunden" bestätigen Sie mit o.k.



Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen, besonders bei Programmänderungen bzw. Neuerstellung ihrer Programme zu sichern. Somit kann bei einem evtl. Gerätetausch Ihr Programmzustand immer wieder hergestellt werden.

Es können nur <u>alle Programme komplett</u> auf den USB-Stick gespeichert und anschließend übertragen werden.



Befinden sich bereits Programme auf dem USB-Stick, werden diese bei nochmaligem "laden" komplett überschrieben.

Bitte überprüfen Sie, ob die neu geladenen Programme mit der bestehenden Konfiguration richtig ausgeführt werden können.

8.2 Datum und Uhrzeit



Das aktuelle Datum und die Mitteleuropäische Zeit sind voreingestellt.

Soll Datum oder/und Uhrzeit geändert werden, tippen Sie das zu ändernde Feld an und geben Sie über die Bildschirmtastatur das neue Datum bzw. Uhrzeit ein. Bestätigen Sie mit "Enter".

Um diese Änderungen zu übernehmen, betätigen Sie anschließend in der Führungsleiste die Taste "Enter". Die geänderte Uhrzeit erscheint sofort in der Infoleiste.



Abbildung 19: Datum und Uhrzeit stellen



8.3 Belegungsdiagramm



Das Belegungsdiagramm dient nur der Anschauung. Es zeigt die Zuordnung der Relais zu den Prozessen. Auf dieser Seite können keine Änderungen vorgenommen werden.




Abbildung 20: Belegungsdiagramm

Führungstasten:

- 1. Menue: öffnet das Hauptmenü der Steuerung
- 2. weitere Prozesse anzeigen
- 3. Profil: zurück zur Profil Seite
- 4. weitere Relais anzeigen
- 5. keine Funktion

8.4 Signal freigeben bzw. sperren



Mit dieser Funktion kann das Aggregat "Signal" über bestimmte Tages- bzw. Nachtzeiten ausgeschaltet werden.

Nachdem Sie in der Liste "Profile" den Punkt "Signal freigeben" ausgewählt haben, erscheint eine Taste "ON" bzw. "OFF".

"OFF" = Signal ist komplett ausgeschaltet.

" \mathbf{ON} " = Es können zusätzlich zwei Zeiten (von – bis) eingegeben werden. Innerhalb dieser Zeit schaltet das Signal ein.



Bei der Einstellung von "00.00" bis "00.00" arbeitet das Signal den ganzen Tag.



Überschreitet das Signal eine programmierte Zeitsperre, bleibt sein Zustand unverändert.

D.h. zum Beispiel: das Signal wurde von 07.00 bis 17.00 Uhr freigeschaltet. Schaltet das Signal um 16.50 Uhr ein, bleibt es auch über die Grenze von 17.00 Uhr hinaus an. Und umgekehrt, erfolgt eine Meldung vor 7.00 Uhr, wird das Signal nicht eingeschaltet und bleibt auch nach 07.00 Uhr aus.



8.5 <u>Versionen anzeigen</u>

 Standby
 ∑
 Menue
 ∑
 Profile
 ∑
 Versionen anzeigen

Hier können die Versionen vom Touch Panel und der Steuerung angezeigt werden. Bitte geben Sie bei allen Rückfragen die **Gerätenummer** und die **Versionsnummer** an!




Abbildung 21: Versionen

8.6 Administratoren, Bedienerrechte, Passwortverwaltung

(ab TP1000 V00.14)



Sie können jedem Benutzer eine individuelle PIN-Nummer zuordnen, mit welcher Sie festlegen können, wer welche Arbeiten an den einzelnen Anlagen durchführen darf.



Diese Einstellung ist passwortgeschützt und steht im Menüpunkt "<u>Profil</u>" zur Verfügung. In dieser Funktion können bis zu 5 Bediener festgelegt werden, die diese Steuerung bedienen dürfen. Jedem Bediener können unterschiedliche Rechte zugeordnet werden.

Es werden Bedienerrechte vergeben. Davon gibt es 3 Arten:

1. Start/Stop : Programm starten, stoppen, anhalten, Chargen-Nummer ändern

2. Sollwerte : Sollwertänderung im Betrieb, Schritte umschalten

3. Programmieren : Programme erstellen und verändern, Programme mittels USB-Stick

übertragen

Vorgehensweise:

Wählen Sie: Menue => Profile => Administratoren

Passworteingabe:

Es gibt mehrere Passwörter, die es ermöglichen, die Seite mit dieser Einstellung einzublenden.

Passwort "6800":

Anzeigemodus:

In diesem Modus können die Bedienereinstellungen angeschaut (überprüft) werden. Die PINs sind dabei ausgeblendet (****). Eine Änderung der eingegebenen Sollwerte ist nicht möglich.

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 **C€** -konform TP 811/1011/1211




Passwort "**** ": (Achtung: Passwort änderbar).

Eingabemodus:

Alle Werte können geändert werden.



Dieses Passwort erfragen Sie bei Ihrem Anlagenbauer bzw. Servicetechniker.



<u>Automatische Abmeldung (Eingabebereich: 0 bis 254 Sek.)</u> Einstellung für Betrieb:

Zeit ist eingegeben:

Wenn keine Taste betätigt wurde, meldet die Steuerung nach Ablauf dieser Zeit den aktuellen Bediener automatisch ab. D.h. der Bediener muss sich an der Steuerung erneut anmelden, um Änderungen vornehmen zu können (z.B. Schrittweiterschaltung, Sollwertänderung etc.).

Keine Zeit ist eingegeben:

Ist keine Zeit eingetragen, erfolgt keine automatische Abmeldung des aktuellen Bedieners, d.h. es können weiterhin alle Aktionen des letzten Bedieners ausgeführt werden, bis er sich manuell abmeldet.



Manuelles An- und Abmelden:

Anzeige des aktuellen Bedieners, An- und Abmeldemöglichkeiten:

Betätigen Sie auf der Seite **Menue =>** die **Taste "Admin"**. Als aktueller Bediener wird immer der Name des zuletzt angemeldeten Bedieners dargestellt. Ist dieser Bediener an der Steuerung nicht mehr aktiv (durch manuelles oder automatisches Abmelden) wird sein Name "rot" angezeigt, ansonsten "gelb". Auch der Name der Person, die das Programm gestartet hat, ist dort zu sehen.

Hier können sich die Bediener zusätzlich manuell an- bzw. abmelden durch den entsprechenden Tastendruck im unteren Teil des Bildschirms.



Jede Veränderung an der Steuerung im Betrieb (z.B. wer hat die Anlage gestartet, wann wurde ein Sollwert geändert) kann mit unserem Aufzeichnungssystem VisuNet2 (ab Version 10.08.07) protokolliert werden! Fragen Sie bei aditec nach!



Einstellungen der Administratoren können nur direkt im Touch Panel oder über VisuNet eingegeben werden.

Beim Übertragen der Konfiguration mittels USB-Stick werden die Administratoren nicht übertragen.

9 Kennlinie




Der Temperatur-Zeit-Feuchte-Fc-Wert-Verlauf des gerade ablaufenden Programms kann hier angeschaut werden.



Ist die Steuerung nicht in Betrieb, hat die Taste "Kennlinie" keine Funktion! Die bereits abgelaufenen Programme sehen Sie unter "Datenbank" (\$\sigma S.31, Pkt. 10).

Bei längeren Prozessen kann die Darstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Haben Sie bitte etwas Geduld!



Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 C€ -konform TP 811/1011/1211



Führungstasten:

- 1. Menue: öffnet das Hauptmenü der Steuerung
- 2. Datenbank: öffnet Seite Datenbank (siehe Seite 31)
- 3. Vergrössern: vergrößert die aktuelle Kennlinie
- 4. Verkleinern: verkleinert die aktuelle Kennlinie
- 5. Start: zurück zur Grunstellungsseite (Standby)

Bei längeren Kennlinien, tippen Sie die Felder an und verschieben Sie die Ansicht nach rechts bzw. nach links.



Bei mehrtägigen Kennlinien wird beim Scrollen der Kennlinie links oben das aktuelle Datum der angezeigten Werte eingeblendet.

Durch Tippen auf einen Punkt in der Kennlinie erscheint auf dem Touch Panel eine hellblaue Linie (Abbildung 23, Punkt 1) und die gewählte Uhrzeit. Zusätzlich wird unter Punkt 2 Abbildung 23, der Soll- und Istwert der Kennlinie zu diesem Zeitpunkt angezeigt.




Abbildung 23: Ausschnitt Kennliniendarstellung

Um einzelne Kennlinien ein bzw. auszublenden tippen Sie auf die Schaltfläche wzw. Frankt 6 oder Abbildung 23, Punkt 3).

Die Skalenbereiche für Kammer, Kern, Feuchte und Fc-Wert, sowie die Einteilung der Zeitskala können geändert werden. Durch Tippen auf die Temperaturskala erschein auf dem Touch Panel ein neues Fenster (siehe Abbildung 24), in dem Sie die Einstellungen für die Kennlinie vornehmen können.





Abbildung 24: Einstellungen Kennlinie



10 Datenbank



In der "Datenbank" wird eine Liste der letzten 16 abgelaufenen Programm angezeigt. Die Liste enthält Informationen über Programmname, Chargen-Nummer, Startdatum und Startzeit. Wenn Sie hier einen abgelaufenen Prozess (*Programm*) durch Antippen markieren, können Sie die Kennlinie und die Messwerte anschauen (auch Punkt 9 "Kennlinie", Seite 29).

10.1 Messwerte darstellen



Hier werden abgelaufene Ist- und Sollwerte mit eventuell vorgenommenen Änderungen angezeigt. Sie sehen alle Sollwertänderungen, die im Betriebsmodus vorgenommen wurden, jedes Anhalten eines Programms, Netzausfälle und Fehlermeldungen.

Um die Messwerte darzustellen, betätigen Sie das Feld "Menü" und anschließend "Datenbank". Markieren Sie die gewünschte Programmzeile und betätigen Sie die Taste "Messwerte".



Möchten Sie die Messwerte des gerade ablaufenden Programms anschauen, markieren Sie die erste Zeile in der Datenbank!

Alle Messwerte werden automatisch in Abständen von 30 Sekunden protokolliert.




Abbildung 25: Messwerte Tabelle



Führungstasten:

- 1. Menue: öffnet das Hauptmenü der Steuerung
- scrollt um eine Seite nach oben, wenn das Programm nicht auf einer Seite dargestellt werden kann
- <: scrollt um eine Seite nach unten, wenn das Programm nicht auf einer Seite dargestellt werden kann
- 4. auf USB laden: speichern der Daten auf ein USB-Medium (siehe Punkt 10.2)
- 5. Datenbank: zurück zur Datenbankseite

Vergrößerte Darstellung "Programmablauf":




Abbildung 26: Programmablauf Messwerttabelle

10.2 Messwerte exportieren

Mit dieser Funktion können Sie die gespeicherten Messwerte der letzten 16 Programme auf einen USB-Stick exportieren und anschließend am PC ausdrucken.

Dazu stecken Sie den USB-Stick in eine der beiden USB-Buchsen an der unteren Seite des Gerätes ein. Berühren Sie die Taste "auf USB laden" in der Führungsleiste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Auf dem USB-Stick wird automatisch ein Ordner "Kennlinie" angelegt. In diesem Ordner finden Sie die Programmdaten.

Der Dateiname wird automatisch erzeugt:



Es können beliebig viele Programme gleichzeitig auf dem USB-Stick abgelegt werden.



11 <u>Tumbler (Zusatzfunktion)</u>

Funktion für Tumbler Anlagen mit Vakuum- und Temperaturregelung.

11.1 In der Grundstellung (Standby)

In der Grundstellung können mit Hilfe der Aggregatetasten (Abbildung 27, Punkt 1) bestimmte Aktionen ausgeführt werden (falls vom Servicetechniker konfiguriert).



Abbildung 27: Ansicht der Aggregatetasten in "Grundstellung"

Trommelansteuerung

Mit den Tasten: "Trommel Links" / "Trommel rechts" kann die Trommel in verschiedene Richtungen bewegt werden.



Die Geschwindigkeit der Drehung kann in Position 2 (siehe Abbildung 27) als Stufe oder stufenlos (je nach Konfigurationseinstellung) eingegeben werden.

Trommel Heben/Senken oder Deckel Auf/Zu

Ebenso lassen sich andere Aktionen einschalten.

11.2 Im Programmiermodus

Generell gilt: bei Zusammenstellung der einzelnen Programmschritte, stehen dem Bediener in einem Prozess nur die Sollwerte zur Verfügung, die von Servicetechniker aktiviert wurden.

Vakuum


Ist der Sollwert für Vakuum eingegeben *(größer "0")* kann eine Vakuumregelung stattfinden. Bei der Vakuumregelung kann unterschieden werden zwischen:

- Kontinuierliche Vakuumregelung

Diese Regelung findet statt, wenn ein Vakuumsollwert eingegeben wurde, aber keine Vakuum- oder Belüftungszeiten im Prozess aktiviert sind (siehe Bild rechts).

- Zeitgesteuerte Vakuumregelung

Diese Regelung findet nur dann statt, wenn ein Vakuumsollwert eingeben wurde und eine Vakuumzeit gerade abläuft, zum Beispiel "Vakuum 1" oder "Vakuum 2" (siehe Bild rechts).



(i)

Das Vakuumintervall "Vakuum 1" und "Belüften 1" läuft in der Trommeleinschaltzeit ("Massieren") ab, das Vakuumintervall "Vakuum 2" und "Belüften 2" läuft in der Trommelausschaltzeit ("Pause") ab.



Drehzahl der Trommel

Die Geschwindigkeit des Motors kann entweder als Stufen (1 bis 3) oder prozentual eingegeben werden (Stufenlose Ansteuerung).

Stufen

Bei der Eingabe können die Stufe 1 bis 3 eingegeben werden.

- Stufenlos

Bei der Eingabe kann die Drehzahl als Prozentwert zwischen 0 und 100% eingegeben werden.




Drehrichtung (Ansteuerung) der Trommel

Hier kann die Zeit für die Ansteuerung des Trommelmotors eingegeben werden.

Sind Zeiten eingegeben so dreht die Trommel abwechselnd "Rechtslauf" => "Pause" => "Linkslauf" => "Pause" => "Rechtslauf".

Existiert zum Beispiel keine Zeit für "Rechtlauf", dann dreht die Trommel abwechselnd "Linkslauf" => "Pause" => "Linkslauf". Genau gleich verhält sich die Steuerung, wenn keine Zeit für "Linkslauf" eingegeben wurde.






Wird keine Zeit für "Rechtslauf" (bzw. "Linkslauf") und keine "Pausezeit" eingegeben, dann dreht die Trommel dauerhaft links (bzw. rechts).

Massieren / Pause

Diese Zeiten legen fest, wann Vakuumregelung stattfinden soll, und wann belüftet werden darf.

Beim "Vakuum 1"(bei Massieren) bzw. "Vakuum 2" (bei Pause)
 findet die Vakuumregelung statt und Belüftung ist ausgeschaltet.



Beim "Belüften 1"(bei Massieren) bzw. "Belüften 2" (bei Pause)
 wird Belüftet, dabei ist die Vakuumregelung gesperrt.

• Belüften am Schrittende

- **"ON"** Am Ende des Schrittes findet ein Druckausgleich statt. Das bedeutet: die Schrittumschaltung erfolgt erst dann, wenn der aktuelle Vakuumwert auf den Vakuumsollwert des nächsten Schrittes gebracht wurde.

Ist der aktuelle Schritt der letzter Schritt eines Programms, dann wird solange belüftet bis Vakuumwert "0" erreicht wurde.

- "OFF" Am Ende des Schrittes schaltet die Steuerung in den nächsten Schritt.

Belüften vor Kühlen

Wurde hier eine Zeit eingegeben (Wert > "0"), dann wird am Schrittanfang diese Zeit abgezählt. Während des Ablaufs dieser Zeit wird die Kühlung gesperrt und das Belüftungsrelais eingeschaltet.



Während dieser Zeit abläuft findet keine Vakuumregelung statt.

• Kühlen wenn Trommel ein

- "ON" Temperaturregelung findet nur dann statt, wenn sich die Trommel dreht.
- "OFF" Temperaturregelung darf immer stattfinden.



11.3 Im Betriebsmodus

Alle Sollwerte können im Betriebsmodus flüchtig¹ geändert werden.

Trommelansteuerung (Rechts / Links Pause):

Die Markierung zeigt immer den aktuellen Trommelzustand und die aktuelle Laufzeit der Trommel (siehe Abbildung 28, Position 1). Beim Betätigen der Bezeichnung in der markierten Zeile kann zwischen dem Ist- und dem Sollwert umgeschaltet werden.


Massieren (Vakuum / Belüften):

Die Markierung zeigt immer den aktuellen Zustand und die aktuelle Laufzeit des Massierzustandes (siehe Abbildung 28, Position 3). Beim Betätigen der Bezeichnung in der markierten Zeile, kann zwischen dem Ist- und dem Sollwert umgeschaltet werden.



Abbildung 28: Tumbler Betriebsmodus

12 Eigene Notizen im Touch Panel anlegen



Hier können eigene Einträge z.B. Adressen, Telefonnummern oder Mitteilungen erstellt werden. Diese können (z.B. bei einer Schichtübergabe etc.) von anderem Bedienpersonal eingesehen werden.

Um eine Notiz einzutragen, berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle.

Ein grau unterlegte Zeile wird eingeblendet. Tippen Sie auf diese Zeile erneut, wird die Bildschirmtastatur eingeblendet mit der Sie Ihre Notiz eintragen können. Bestätigen Sie die Notiz mit "Enter". Anschließend besteht die Möglichkeit über die Führungsleiste die Schriftgröße (klein, GROSS), die Schriftart (Standard, Fett) und die Schriftfarbe (schwarz, blau, rot) auszuwählen, hierzu muss die betreffende Zeile markiert werden.

Löschen einer eigenen Notiz

Es können nur einzelne Zeilen gelöscht werden. Markieren Sie die Zeile und berühren Sie diese nocheinmal.

Mittels der Bildschirmtastatur können Sie mit der Taste:

ESC - die gesamte Zeile löschen

Enter – Löschen bestätigen

Exit – den Vorgang verlassen, ohne Veränderungen vorzunehmen.



¹ Flüchtige Sollwertänderung = Sollwertänderung wird nicht dauerhaft gespeichert. Diese Sollwertänderung gilt bis der aktuelle Schritt beendet wird.



13 Betriebsstunden Stand (Profile)



Unter dieser Einstellung können vom Bediener die aktuelle Zählerstände kontrolliert werden. Wenn beim Zähler die Option "Zurücksetzten = manuell" eingestellt wurde (fragen Sie Ihren Servicetechniker), kann der Bediener den aktuellen Zählerstand löschen, oder das Datum für die nächste "Aktion" ändern.




Abbildung 29: Betriebsstundenzähler anzeigen/löschen



- Die Bezeichnung der Zähler wird auf dieser Seite in der Anlagensprache angezeigt!
- Die Zählerstände können nur gelöscht werden, wenn "zurücksetzten = manuell" eingestellt ist (Konfigurationseinstellung durch den Servicetechniker).

13.1 Betriebsstundenmeldungen auf den Bedienerseiten

Bei Überschreitung des Betriebsstundenzählers (Grenzwert erreicht, oder Termin überschritten), wird in der Statusanzeige die Bezeichnung des Zählers angezeigt (siehe Abbildung 30). Bei Programmstart, erscheint ein zusätzliches Fenster mit der Zählerinformation (siehe Abbildung 31 links). Falls der Zähler mit der Option "Zurücksetzten = PIN" konfiguriert wurde, kann die PIN - Nummer eingegeben werden (siehe Abbildung 31 rechts).



Abbildung 30: Betriebsstundenzähler Meldung





Abbildung 31: Betriebsstunden - Meldung vor Programmstart

14 Tastensperre

Um einen grundsätzlichen unbefugten oder versehentlichen Tastendruck im Betrieb zu vermeiden, (z.B. eine ungewollte Schrittweiterschaltung) ist eine generelle Tastensperre möglich.

Vorgehensweise (ab Version 48):

Betätigen Sie das Feld mit der aktuellen Schrittzeit ca. fünf Sekunden lang.



Tasten Sperre aktiviert (Schrift dunkelgrau oder Sperrzeichen wird angezeigt):



Menue < > Programm Start

Deaktivierung der Sperre: gleiche Vorgehensweise

Vorgehensweise (bis Version 48):

Ausgehend von der Grundstellungsseite oder Betriebsseite, betätigen Sie die vier Felder der Istwert-Anzeigen in der gekennzeichneten Reihenfolge. Beachten Sie dabei, dass das betätigte Feld kurzzeitig blau aufleuchten muss.



Abbildung 32: Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 C€ -konform TP 811/1011/1211



Bei gesetzter Sperre ändert sich die Schriftfarbe in der Führungsleiste von hell- auf dunkelgrau (siehe oben).

Deaktivierung der Sperre: gleiche Vorgehensweise

15 Netzausfall

Wurde ein laufendes Programm durch Abschalten des Gerätes oder durch Spannungsausfall unterbrochen führt die Steuerung das unterbrochene Programm nach Netzwiederkehr automatisch fort. Bei Netzausfall erkennt das Touch Panel automatisch den Zustand der Steuerung und zeigt diesen in der Infoleiste an.



Das Verhalten des Gerätes nach einem Spannungsausfall (nach einer eingestellten Temperaturdifferenz, "immer" oder "niemals") kann in der Konfiguration/Diverse Einstellungen durch Ihren Servicetechniker entsprechend eingestellt werden!





16 Fehlerliste (mögliche Probleme)

Auftretendes Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Programm startet nicht	Programm ist leer	Programmieren Sie einen Prozess z.B. Räuchern und ordnen Sie diesen einem Schritt zu (S Seite 8 "Erstellen eines Programms").
	Vorwahlzeit eingegeben (Taste "Start" blinkt)	Drücken Sie die Taste "Start".
	Offene Tür (Meldung wird im Display angezeigt)	Schließen Sie die Tür.
Programm wird sofort nach dem Start abgebrochen	Eventueller Defekt von Kammer-, Kern- oder Feuchtefühler , Display zeigt "EEE" für Fühlerbruch oder "" für Fühlerkurzschluß	Tauschen Sie den defekten Fühler aus oder rufen Sie Ihren Servicetechniker. Nach dem Tausch müssen Temperaturen überprüft und ggf. die Steuerung vom Servicetechniker nachjustiert werden
Programm läuft schnell durch alle Schritte durch und wird beendet	- eingestellter Kerntemperatur- wert ist erreicht - FC-Wert ist erreicht	Überprüfen Sie die eingestellten Werte im Programm.
	-Befeuchtungssollwert (Feuchte min.) ist erreicht, - Entfeuchtungssollwert (Feuchte max.) ist erreicht	Wenn entsprechend konfiguriert, fragen Sie Ihren Servicetechniker
	Kernsollwert ist größer als eingegebener Kammersollwert (negative Kernabschaltung, Kerntemperatur liegt unterhalb des Kammersollwertes)	Seite 9 "Kern-Solltemperatur"
Programm schaltet nicht in den nächsten Schritt	Einzelschrittsteuerung aktiviert	Betätigen Sie die Taste "Pause" oder "Step", um fortfahren zu können. Seite 23 "Einzelschritt- steuerung"
Programmschritte werden wiederholt	Wiederholsequenzen sind aktiviert	Betätigen Sie die Taste "Stop" Seite "Wiederholschritte festlegen"
Abgelaufenes Programm schaltet automatisch in das nachfolgende Programm	Programmverkettung ist aktiviert	Betätigen Sie die Taste "Stop" Seite 12 "Programme verketten"
Steuerung lässt sich nicht einschalten	Störung der Netzleitung	Trennen Sie die Steuerung vom Netz für mindestens eine Minute. Schalten Sie das Gerät wieder ein und versuchen Sie, es zu bedienen.



17 Anschlussbild





Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 TP 811/1011/1211 **C** ← konform



18 Technische Daten

Leistungsmerkmale **Display** Zentraleinheit (CPU): 32bit CPU, 806 MHZ

8,4" TFT Typ, Größe: 10,4" (212 x 159 mm) TFT Arbeitsspeicher: 128MB DDR

12,1" TFT 2GB (Micro SD card)

Auflösung: 800 x 600 (SVGA) Windows CE 5.0 Betriebssystem:

Mechanische Daten

Anwendungsspeicher:

<u>Material Front:</u> - Rahmen: schwarz eloxiertes Aluminium **Elektrische Daten** (Edelstahlrahmen als Option möglich) Netzanschluss: 24V DC ± 20% (über Schraubklemmen)

- Chassis: Stahlblech, galvanisiert Leistung: 9W (12W beim Booten)

Farben:

65.536

Touchpanel: widerstandsfähige Spezialfolie Schutzart: Front IP65

Außenmaße: (bezieht sich nur auf die Gerätefront)

8,4" (BxHxT) 250 x 180 x 49 mm

10,4" (BxHxT) 281 x 209 x 49 mm **Umgebung**

12,1" (BxHxT) 321 x 256 x 49 mm Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Einbaumaße: 8,4" (BxHxT) 227 x 155 x 50 mm

10,4" (BxHxT) **253 x 181 x 50 mm** Lagertemperatur: -20°C bis +70°C 12,1" (BxHxT) 292 x 227 x 50 mm

Luftfeuchtigkeit: 5% bis 80% (nicht kondensierend) 8,4" 10,4" 12,1" Eigengewicht: Rahmen

1,40 kg 1,65 kg Alu schwarz 2,00 kg Atmosphäre: keine aggressiven Gase

2,85 kg

Zertifizierung Ein-/Ausgänge

1,95 kg 2,15 kg

Anschlüsse: 2x serielle Schnittstelle RS 232 (Sub D) CE, DIN EN 55022, DIN EN 55024, EN60950-1, DIN EN ISO 9001

> 1x serielle Schnittstelle RS 485 (über Schraubklemmen)

2x USB Host

Edelstahl

1x (TPxx10) bzw. 2x (TPxx11) LAN 10/100Mbit Ethernet (RJ45)



19 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grundstellung (Standby)	6
Abbildung 2: Menue Seite des Touch Panels	7
Abbildung 3: Erstellen eines Programms	8
Abbildung 4: Bildschirmtastatur	9
Abbildung 5:Tastaturansicht	9
Abbildung 6: Eingabe des Deltawertes	10
Abbildung 7: Umluftstufen	10
Abbildung 8: Wiederholschritte festlegen	11
Abbildung 9: Programme bearbeiten	12
Abbildung 10: Favoriten - Liste	14
Abbildung 11: Führungsleiste Grundstellung	14
Abbildung 12:Optionale Listen	14
Abbildung 13: Seite Programmwahl	15
Abbildung 14: Eingabe der Chargen-Nummer	16
Abbildung 15: Startzeit eingabe	16
Abbildung 16: Betriebsmodus	17
Abbildung 17: Prozessliste	18
Abbildung 18: Aggregate- Tasten, Module	18
Abbildung 19: Datum und Uhrzeit stellen	25
Abbildung 20: Belegungsdiagramm	26
Abbildung 21: Versionen	27
Abbildung 22: Kennlinien der Messwerte	29
Abbildung 23: Ausschnitt Kennliniendarstellung	30
Abbildung 24: Einstellungen Kennlinie	30
Abbildung 25: Messwerte Tabelle	31
Abbildung 26: Programmablauf Messwerttabelle	32
Abbildung 27: Ansicht der Aggregatetasten in "Grundstellung"	33
Abbildung 28: Tumbler Betriebsmodus	35
Abbildung 29: Betriebsstundenzähler anzeigen/löschen	36
Abbildung 30: Betriebsstundenzähler Meldung	36
Abbildung 31: Betriebsstunden - Meldung vor Programmstart	37
Abbildung 32: Tastensperre aktivieren/deaktivieren	37



20 Stichwortverzeichnis

A	r	
Abbildungsverzeichnis43	Favoriten	14, 17
Abgleich6	Favoriten-Programme	
Abschaltbedingung21	Fc-Wert	
Abschaltbedingungen21	FC-Wert	21, 40
Administratoren28	Fehlerliste	40
Aggregate18	Feuchte	31
Aggregate- und Relaisanzeige20	Feuchtigkeit	
Aggregatemodule18, 19	Fortschrittsbalken	
Aggregatetasten34	Fühlerbruch	
Aggregate-Tasten18	Fühlerkurzschluß	
Aktuelle Kennlinie7	Fühlerleitungen	
Alarme20	Führungsleiste	
Alarmliste20	3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-, -
Alarmsignal24	G	
Anschlussbild41	_	
Automatik Programme7	Gehäuse	
	Gerätenummer	
В	Grundstellung	
В	Grundstellungsseite	6, 38
Basic-Line6		
Bedienerrechte28	H	
Befeuchtungssollwert40	Hitzeeinwirkung	16
Belegungsdiagramm27	mitzeemwirkung	40
Belüften35, 36	7	
Belüften vor Kühlen35	I	
Betrieb46	Information	7, 25
Betriebsmodus17, 36	Information-Seite	25
Betriebsstundenmeldungen37	Ist-Werte	
Betriebsstundenzählers37		
Betriebszeitanzeige24	K	
Bildschirmtastatur9		
	Kammertemperaturregelung	
\boldsymbol{C}	Keimabtötungsrate	
Ohamankana'ahaman	Kennlinie	
Chargenbezeichnung16	Kernabschaltung	
Chargen-Nr16	Kernsollwert	
Chargen-Nummer22	Konfiguration	7
D	L	
Datenbank	Linkslauf	35
Datum und Uhrzeit26		
Deaktivierung der Sperre38	M	
Deltatemperaturregelung10		
Delta-T-Verfahren10	Manuelles An- und Abmelden	
Deltawert10	Massieren	
Drehrichtung35	Meldungen	
Drehzahl der Trommel35	Menue	
	Messwerte darstellen	
E	Messwerte exportieren	33
Eigene Notizen36	N	
Einbauhinweise46		
Einzelschrittsteuerung23, 40	negative Kernabschaltung	21
	negativer Sollwerte	9

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 **C**€ -konform TP 811/1011/1211



Netzanschluss6	Sollwerte flüchtig	22
Netzausfall39	Spannungsausfall	
Notizen7	Spannungsversorgung	
	Sperrzeichen	
0	Start mit Uhrzeit	
	Start sofort	
Optionale Listen18	Startdatum	
Optionale Regelkreise20	Startzeit	
Optionale Sollwerte18	Steuerteil	
	Stichwortverzeichnis	
P	Stufen	
Passwort7	Stufenlos	
Passwortverwaltung28	Symbole	
Pasteurisieren21		
Pause35	T	
PID7	-	
PID in Betrieb7	Tastensperre	
Profile	Technische Daten	
Programm anhalten23	Temperaturskala	
Programmablauf33	Trommelansteuerung	36
Programmauswahl13	Tumbler	34
Programme laden26		
Programmieren7	$oldsymbol{U}$	
Programmiermodus8, 34	Umluftstufen	10
Programmlaufzeit24	unplanmäßiges Abschalten	
Programmverkettung40	USB-Stick	
Programmwahl7, 15	03D-30CK	20, 33
Prozessanzeige18	V	
Prozessliste8, 14	V	
F102e35li3te, 14	Vakuum	34
D	Vakuumregelung	34, 35
R	Ventilation	46
Rechtlauf35	Verkettung	12
Rechts / Links Pause36	Versionen	
Regelkreise20	Versionsnummer	28
Reinigung46	Vorwahlzeit	16
Relaisausgänge46		
3 3	W	
\boldsymbol{S}	Wartemodus	46
Sohnollar Dragrammatart 45	Warternodus Wartung	
Schneller Programmstart15	Wiederholschritte	
Schrittkombinationen11	vviederiioisciirit(e	77
Schrittweiter- und zurückschaltung 23	7	
Serviceeinstellungen	\boldsymbol{Z}	
Signal fraischen	Zeitgesteuerte Vakuumregelung	34
Signal freigeben27	<u> </u>	
Skalenbereiche31		



21 Sicherheitshinweise

Um Gefährdung durch elektrische Spannung zu vermeiden, darf das Gehäuse weder entfernt noch die Rückseite geöffnet werden. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden dürfen. Überlassen Sie die Wartung dem Fachmann! Zur Vermeidung von Feuer oder Gefährdung durch elektrische Spannung, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Anleitung: Lesen sie alle Sicherheitshinweise und alle Punkte der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen! Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Einbauhinweise: Das Gerät darf nur von autorisierten und fachkundigen Personen angeschlossen werden. Beim Anschluss sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie VDE-Richtlinien zu beachten. Das Gerät darf nur in einen dafür vorgesehenen wasserdichten Schaltschrank (Metallgehäuse) eingebaut und im Rahmen seiner technischen Daten eingesetzt und betrieben werden.

Wir empfehlen, nachgeschaltete Induktivitäten (wie Relais, Schütze, Signalgeber, Ventile, etc.) mit RC-Gliedern zu beschalten und damit zu entstören. Diese sind im Handel erhältlich (z.B. Siemens 3 RT1916, Klöckner-Moeller, etc.).

Analoge Ein- und Ausgänge: An analoge Ein- und Ausgänge (4 - 20mA / 0 - 10V und Pt100) dürfen keine Fremdspannungen angelegt werden.

Fühlerleitungen sowie analoge Ein- und Ausgänge sind möglichst getrennt von netzspannungsführenden Leitungen zu verlegen bzw. auch nicht gemeinsam in einem Steuerkabel das Fremdspannung führt. Unbedingt ist darauf zu achten, dass die Sensorleitungen eine metallische Abschirmung haben und diese mit dem Sensorgehäuse verbunden ist.

Relaisausgänge: Die Relaisausgänge sind potentialfrei und dürfen maximal mit 250V AC und 4A belastet werden.

Wasser und Feuchtigkeit: Benutzen Sie das Gerät nicht als offene Ausführung in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Spüle, einer Waschmaschine, im feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens. Das Gerät ist nur von der Frontseite wassergeschützt (je nach Modell IP65 oder IP67). Die Rück- und Seitenwände dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Ventilation: Das Gerät muss ausreichend belüftet sein. Die Lüftungsschlitze im Gehäuse nicht abdecken. Keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken.

Hitzeeinwirkung: Bringen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Warmluftschächten, Öfen, wärmeabstrahlenden Bauteilen und dergleichen an.

Spannungsversorgung: Schließen Sie das Gerät nur an die in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Gerät gekennzeichnete Spannungsversorgung an.

Reinigung: Die Anzeige und Bedienoberfläche der Geräte sollte nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch, ohne chemische oder mechanische Zusatzstoffe, gereinigt werden. Keine spitzen oder scharfkantigen Werkzeuge oder sonstige mechanische Hilfsmittel verwenden.

Gerät außer Betrieb: Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Steuerung von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Eindringende Fremdkörper: Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass weder Flüssigkeiten noch sonstige Fremdkörper durch die Gehäuseöffnungen in das Innere des Gerätes eindringen. Wenn Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sind, ist dieses sofort abzuschalten und an den Hersteller einzusenden.

Wartung bei Schäden: Das Gerät darf nur vom qualifizierten Fachmann gewartet werden. Der Benutzer sollte nie versuchen, selbst mehr für die Wartung seines Gerätes zu tun, als er laut Bedienungsanleitung tun darf. Für Wartungsarbeiten, die außerhalb seiner Befugnis liegen, sollte er immer einen Fachmann kontaktieren.

Bedienungsanleitung Touch Panel TP 810/1010/1210 **C€** -konform TP 811/1011/1211



Hinweis: An dem Gerät dürfen keine technischen Änderungen vorgenommen werden. Es sei denn sie wurden von aditec gmbh ausdrücklich genehmigt. Ungenehmigte technische Änderungen führen zum Verlust der Garantie.

Bei Rückfragen, Bestellungen und Reparaturanfragen wenden Sie sich an folgende Adresse:

Mess- und Regeltechnik Prozess-Steuerungen Hardwareentwicklung Softwareentwicklung Sonderelektronik Food-Technology Prozess-Visualisierung



aditec gmbh
Talweg 17
D-74254 Offenau
Tel: +49(0)7136 96

Tel.:+49(0)7136 96122-0 Fax:+49(0)7136 96122-20

www.aditec.net eMail: info@aditec.net